


TOPPING<sup>TM</sup>

## JRiver DSD播放设置教程

如未安装播放器请自行下载安装，安装后的播放器界面是英文版的，可在Tool-Language-Chinese切换到中文界面；弹出提示窗口选择"OK"；




点击"工具-选项"菜单弹出以下界面；



展开音频设备选择"Topping USB Audio Device[ASIO]"，接着点击下方的"设备设置"在弹出的对话框中勾选"DSD比特流封装为DoP格式"（勾选将以DoP格式输出，不勾选将以原DSD格式输出），然后点击确定。



展开下面的设置，点击 "比特流"，在下拉菜单中选择"DSD", 然后确认退出选项设置DSD播放设置就完成了。



TOPPING<sup>TM</sup>  
JRiver DSD播放设置教程